

BIZTONSÁGI SZABÁLYOK A BÚTOROK ÖSSZESZERELÉSEKOR

1. Az összeszerelés megkezdése előtt alaposan olvassa el a mellékelt útmutatót, hogy megismerje az összes lépést és a szükséges szerszámokat.
2. A bútor összeszerelését kizárólag nagykorú személyek végezhetik vagy fiatalabb személyek csak felnőtt felügyelete mellett.
3. Ellenőrizze az alkatrészeket az útmutatóban található lista alapján. Ha bármilyen sérülést vagy hiányt tapasztal, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.
4. Készítse elő az összeszerelési felületet, amely legyen puha és tiszta, hogy elkerülje a bútor vagy a padló sérülését. Használjon kartont, takarót vagy védőszőnyeget, hogy megóvja a bútor felületét a karcolásoktól vagy benyomódásoktól. Biztosítsa a helyiség megfelelő megvilágítását, hogy pontosan illeszthesse össze az elemeket.
5. Az összeszerelés során kövesse az útmutatóban leírt lépéseket.
6. A bútor elhelyezésekor ügyeljen arra, hogy megfelelően vízszintbe állítsa azt, hogy biztosítsa az elemek, például ajtók vagy fiókok stabilitását és megfelelő működését.
7. A bútor stabilizálásához használjon a fal típusának megfelelő rögzítéseket, például tipliket, csavarokat vagy speciális rögzítőszalagokat. A falhoz rögzítéskor használjon vezetékkeresőt, hogy elkerülje az elektromos kábelek vagy csövek sérülését.
8. Az üvegelemekkel végzett munka során különös óvatossággal járjon el, mivel fennáll a vágás, illetve az üveg sérülésének vagy törésének veszélye.
9. A bútor mozgatasakor mindig emelje fel és vigye, kerülje a húzást vagy tolást, hogy megelőzze a tartós károsodást. A bútort a masszív, fix szerkezeti elemeknél fogja meg, és ha lehetséges, használjon emelőszalagokat. Soha ne emelje meg a bútort üvegelemeknél, mivel ezek megsérülhetnek.
10. Az összeszerelés befejezése után tárolja az útmutatót könnyen elérhető helyen, mivel az a jövőben hasznos lehet, például a szétszerelés, újra összeszerelés vagy a bútor másik felhasználónak történő átadása során.

BÚTORHASZNÁLATI SZABÁLYOK

1. Tartsa a bútort távol hőforrásoktól, például radiátoroktól, kályháktól vagy kandallóktól. A minimális távolság legalább 1 méter legyen az aktív hőforrástól.
2. Ne tegye ki a bútort közvetlen napfénynek, mivel az elszíneződést vagy kifakulást okozhat.
3. Biztosítsa a megfelelő páratartalmat és hőmérsékletet abban a helyiségben, ahol a fa bútorok találhatóak. Az optimális hőmérséklet 18–23 °C, a páratartalom pedig 40–60% között legyen.
4. Használjon poháralátéteket és védje a bútort a víztől. Kiömlött folyadék esetén azonnal törölje szárazra a felületet.
5. Használja a bútort rendeltetészerűen. A helytelen használat károsíthatja a bútort és növelheti a balesetek vagy sérülések kockázatát.
6. A bútorokat csak beltérben használhatja: a beltéri használatra szánt bútorokat nem szabad kitenni olyan időjárási körülményeknek, mint az eső, a páratartalom, az UV-sugárzás vagy a hőmérséklet-változás. Kültéri használat gyors károsodást, anyagdeformációt vagy a bútor eredeti megjelenésének elvesztését okozhatja.

7. Ne csapja be a fiókokat vagy ajtókat, mivel ez nemcsak az ujjak becsípődésének veszélyét rejti magában, hanem a bútor maradandó károsodását is okozhatja.
8. Egyszerre csak egy fiókot vagy ajtót nyisson ki, hogy elkerülje a bútor túlsúlyozását és esetleges felborulását. Ez a gyakorlat kényelmesebb és biztonságosabb használatot is biztosít.
9. Használat után zárja be a bútor mozgatható részeit, például az ajtókat vagy fiókokat, hogy megelőzze a sérüléseket és a bútor károsodását.
10. Ne terhelje túl a bútort. A súlyt egyenletesen ossza el, a nehezebb tárgyakat az alsó polcokon vagy fiókokban helyezze el, míg a könnyebb tárgyakat feljebb, hogy biztosítsa a stabilitást és biztonságot.
11. Ha a bútor használata közben meglazulnak az elemek csatlakozásai, azokat azonnal húzza meg.
12. Bútoraink nem alkalmasak 3 év alatti gyermekek, valamint fizikailag, szellemileg korlátozott személyek számára, kivéve, ha a terméket egy biztonságért felelős személy felügyelete alatt használják.
13. Tilos a bútorokra mászni vagy rájuk akaszzkodni, például polcokra, szekrényekre vagy nyitott fiókokra, mivel ez balesetet, a bútor felborulását vagy annak károsodását okozhatja.

FABÚTOROK TISZTÍTÁSI-ÉS KARBANTARTÁSI SZABÁLYAI

1. Karbantartás előtt tisztítsa meg a bútort a portól és szennyeződésektől.
2. Válasszon megfelelő tisztítószeret, javasoljuk, hogy használja a weboldalunkon található termékeket.
3. Kerülje az erős vegyszerek és tisztítószeresek használatát.
4. Ne vigyen fel tisztítószer közvetlenül a bútorra.
5. Csak puha mikroszálal kendőt használjon.
6. Használjon külön kendőt a por törléséhez és a bútor ápolásához.

HULLADÉKKEZELÉS

A bútor használatának befejezése után a helyi hulladékkezelési előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. Ellenőrizze a helyi szabályokat a szelektív hulladékgyűjtés és a nagyobb méretű hulladék elszállításának módjáról, vagy keresse fel a szelektív hulladékgyűjtő pontokat. Ha lehetséges, fontolja meg a bútor újrahasznosítását vagy újrafelhasználását a környezeti terhelés csökkentése érdekében.

Gyártó:

KATMANDU Paweł Kozik Spółka Komandytowo – Akcyjna
Székhely: Proszówki 495, 32-700 Proszówki, Lengyelország
Adószám: PL6793089385

Kapcsolat:

Telefon: +48 790-208-638

E-mail: sklep@meblekatmandu.pl

Weboldal: <https://meblekatmandu.pl/>

Az Európai Unió területén a termékek felügyeletéért felelős személy: Meble Katmandu.